



## LT95563 | 5-in-1 luggage scale & powerbank 2.600mAh



### NOTE

It is recommended that the Power bank be fully charged before first use.

### TECH. SPECIFICATIONS

- **BATTERY CAPACITY:** 2600mAh/3.6V
- **INPUT:** 5V=1A
- **OUTPUT:** 5V=1A
- **MAXIMUM CAPACITY:** 50kg
- **MINIMUM CAPACITY:** 0.5kg
- **UNIT:** kg / lb
- **DIVISION:** 0.05kg / 0.1lb
- **RULER:** cm / inch
- **TORCH**
- **THERMOMETER:** Fahrenheit and Celsius

### POWER BANK INSTRUCTIONS

This power bank is designed to charge mobile phones and other small portable electronic devices that require a 5V=1A current draw.

#### TO CHARGE THE POWER BANK

- Ensure the power bank is off.
- Insert the USB-C plug into the appropriate charging port on the power bank.
- Connect the standard USB plug to any powered USB port.
- During charging, one indicator will flash, followed by the other three lighting up in sequence. Once all four indicators are lit, charging is complete.
- Disconnect the charging cable from both the power bank and the power source.

**NOTE:** The power bank will automatically turn off if the cable is removed during charging.

#### TO CHARGE YOUR DEVICE

- Connect the charging cable to the USB port on the power bank, then plug the other end into your device.
- The power bank will activate and begin charging your device. The four indicators will display the remaining battery charge:
  - 4 Indicators: 75% to 100%
  - 3 Indicators: 50% to 75%
  - 2 Indicators: 25% to 50%
  - 1 Indicator: Up to 25%
- During charging, the indicators will turn off one by one as the power depletes. The power bank will automatically shut off after 5 seconds if the cable is removed.

**NOTE:** The power bank supports charging and discharging simultaneously.

### SCALE INSTRUCTIONS

#### TO USE THE SCALE

- Press the "TARE" button to turn on the scale. The LCD screen will display either 0.00 kg or 0.0 lb.
- Hold the scale in a vertical position and attach the item to be weighed while the LCD still shows 0.00 kg or 0.0 lb.
- Pick up the scale handle and lift the item. The LCD will display the item's weight.
- The scale will automatically power off if not used for 2 minutes. You can also manually turn it off by pressing and holding the "TARE" button for 3 seconds.

#### TARE FUNCTION

- If you're weighing an item in a container, first weigh the empty container.
- Once the LCD displays the container's weight and the "H" icon appears in the left corner, lift the container and press the "TARE" button. This will reset the scale to 0.00 kg or 0.0 lb.
- Place the item inside the container, and the scale will display only the item's weight.

**NOTE:** The "T" icon will light up in the bottom left corner if the container weighs more than 2 kg. If the container weighs less, the "T" icon will not appear.

#### UNIT FUNCTION:

- Press and release the "UNIT" button to switch between weighing units (kg or lb).
- In weighing mode, press and hold the "UNIT" button for 3 seconds to display the current temperature. Press and release the "UNIT" button to switch the temperature unit between "C" and "F".
- In temperature display mode, press and hold the "UNIT" button for 3 seconds, or press and release the "TARE" button, to return to weighing mode.

#### FLASHLIGHT FUNCTION

- Press and hold the "Light" button for 3 seconds to turn the flashlight on.
- Press and hold the "Light" button for 3 seconds to turn the flashlight off.

### IMPORTANT NOTES

- **MAXIMUM WEIGHT LIMIT:** The scale's maximum capacity is 50 kg. Attempting to weigh items exceeding this limit may damage the scale.
- **ACCURACY:** For optimal accuracy, avoid shaking or rocking the scale while weighing an item.
- **TEMPERATURE ACCURACY:** To ensure accurate temperature readings, allow the scale to rest for one hour after charging, discharging, or unpacking it.

### CAUTION

- Do not use or store the product in high temperatures or humid environments.
- Keep the product out of reach of children.
- Avoid shaking, striking, or dropping the product.
- If the power bank is not used for an extended period, charge and discharge it at least once every three months to maintain its longevity.





## LT95563 | 5-in-1 bagageweegschaal en powerbank 2.600mAh



### LET OP

Het wordt aanbevolen om de Powerbank volledig op te laden voor het eerste gebruik.

### TECHNOLOGIE. SPECIFICATIES

- **BATTERIJCAPACITEIT:** 2600mAh/3.6V
- **INGANG:** 5V=1A
- **UITGANG:** 5V=1A
- **MAXIMALE CAPACITEIT:** 50kg
- **MINIMUMCAPACITEIT:** 0.5kg
- **EENHEID:** kg / lb
- **VERDELING:** 0,05kg / 0,1lb
- **LINIAAL:** cm / inch
- **TOORTS**
- **THERMOMETER:** Fahrenheit en Celsius.

### INSTRUCTIES VOOR POWERBANK

Deze powerbank is ontworpen om mobiele telefoons en andere kleine draagbare elektronische apparaten op te laden die een stroomverbruik van 5 V=1 A vereisen.

#### OM DE POWERBANK OP TE LADEN

- Zorg ervoor dat de powerbank uit staat.
- Steek de USB-C-stekker in de juiste oplaadpoort op de powerbank.
- Sluit de standaard USB-stekker aan op een USB-poort met stroomvoorziening.
- Tijdens het opladen knippert één indicator, gevolgd door de andere drie die achtereenvolgens oplichten. Zodra alle vier de indicatoren branden, is het opladen voltooid.
- Koppel de oplaadkabel los van zowel de powerbank als de stroombron.

**LET OP:** de powerbank schakelt automatisch uit als de kabel tijdens het opladen wordt verwijderd.

#### OM UW APPARAAT OP TE LADEN

Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort op de powerbank en steek het andere uiteinde in uw apparaat. De powerbank wordt geactiveerd en begint met het opladen van uw apparaat. De vier indicatoren geven de resterende batterijlading weer.

4 indicatoren: 75% tot 100%

3 indicatoren: 50% tot 75%

2 indicatoren: 25% tot 50%

1 indicator: tot 25%

Tijdens het opladen gaan de indicatoren één voor één uit naarmate de batterij leeg raakt. De powerbank schakelt automatisch uit na 5 seconden als de kabel wordt verwijderd.

**LET OP:** de powerbank ondersteunt gelijktijdig opladen en ontladen.

### INSTRUCTIES VOOR DE WEEGSCHAAL

#### OM DE WEEGSCHAAL TE GEBRUIKEN

- Druk op de knop "TARE" om de weegschaal in te schakelen. Het LCD-scherm geeft 0,00 kg of 0,0 lb weer.
- Houd de weegschaal verticaal en bevestig het te wegen item terwijl het LCD-scherm nog steeds 0,00 kg of 0,0 lb weergeeft.
- Pak de handgreep van de weegschaal vast en til het item op. Het LCD-scherm geeft het gewicht van het item weer.
- De weegschaal schakelt automatisch uit als deze 2 minuten niet wordt gebruikt. U kunt de weegschaal ook handmatig uitschakelen door de knop "TARE" 3 seconden ingedrukt te houden.

#### TARRAFUNCTIE

- Wanneer u iets in een container weegt, weegt u eerst de lege container.
- Zodra het LCD-scherm het gewicht van de lege container weergeeft en het pictogram "H" in de linkerhoek verschijnt, tilt u de container op en drukt u op de knop "TARE". Hiermee wordt de weegschaal gereset naar 0,00 kg of 0,0 lb.
- Plaats het item in de bak en de weegschaal geeft alleen het gewicht van het item weer.

**LET OP:** Het "T"-icoontje licht op in de linkeronderhoek als de bak meer dan 2 kg weegt. Als de bak minder weegt, verschijnt het "T"-icoontje niet.

#### FUNCTIES PRODUCT

- Druk op de knop "UNIT" en laat deze los om te wisselen tussen weeeenheden (kg of lb).
- Houd in de weegmodus de knop "UNIT" 3 seconden ingedrukt om de huidige temperatuur weer te geven. Druk op de knop "UNIT" en laat deze los om te wisselen tussen de temperatuureenheid °C en °F.
- Houd in de temperatuurweergavemodus de knop "UNIT" 3 seconden ingedrukt om druk op de knop "TARE" en laat deze los om terug te keren naar de weegmodus.

#### ZAKLAMPFUNCTIE

- Houd de knop "Light" 3 seconden ingedrukt om de zaklamp aan te zetten.
- Houd de knop "Light" 3 seconden ingedrukt om de zaklamp uit te zetten.

#### BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- **MAXIMALE GEWICHTSLIMIET:** De maximale capaciteit van de weegschaal is 50 kg. Als u items boven deze limiet probeert te wegen, kan de weegschaal beschadigd raken.
- **NAUWKEURIGHEID:** Voor optimale nauwkeurigheid, vermijd het schudden of wiebelen van de weegschaal tijdens het wegen van een item.
- **TEMPERATUURNAUWKEURIGHEID:** Om nauwkeurige temperatuurmetingen te garanderen, laat u de weegschaal een uur rusten na het opladen, ontladen of uitpakken.

#### LET OP

- Gebruik of bewaar het product niet bij hoge temperaturen of in vochtige omgevingen.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Vermijd schudden, stoten of laten vallen van het product.
- Als de powerbank gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, laad en ontlad deze dan ten minste eens per drie maanden om de levensduur te behouden.





# LT95563 | 5-in-1 Gepäckwaage & Powerbank 2.600mAh



## ANMERKUNG

Es wird empfohlen, die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

## TECHNIK. SPEZIFIKATIONEN

- **BATTERIEKAPAZITÄT:** 2600mAh/3.6V
- **EINGANG:** 5V=1A
- **AUSGANG:** 5V=1A
- **MAXIMALE KAPAZITÄT:** 50kg
- **MINIMALE KAPAZITÄT:** 0,5kg
- **EINHEIT:** kg / lb
- **UNTERTEILUNG:** 0.05kg / 0.1lb
- **LINEAL:** cm / Zoll
- **FAKEL**
- **THERMOMETER:** Fahrenheit und Celsius.

## ANWEISUNGEN FÜR DIE POWERBANK

Diese Powerbank ist zum Aufladen von Mobiltelefonen und anderen kleinen tragbaren elektronischen Geräten gedacht, die eine Stromaufnahme von 5V=1A benötigen.

### SO LADEN SIE DIE POWERBANK AUF

- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie den USB-C-Stecker in den entsprechenden Ladeanschluss der Powerbank.
- Schließen Sie den Standard-USB-Stecker an einen beliebigen stromführenden USB-Anschluss an.
- Während des Ladevorgangs blinkt eine Anzeige, gefolgt von den anderen drei Anzeigen, die nacheinander aufleuchten. Sobald alle vier Anzeigen aufleuchten, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
- Trennen Sie das Ladekabel sowohl von der Powerbank als auch von der Stromquelle.

**HINWEIS:** Die Powerbank schaltet sich automatisch aus, wenn das Kabel während des Ladevorgangs entfernt wird.

### SO LADEN SIE IHR GERÄT AUF

- Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Anschluss der Powerbank an und stecken Sie dann das andere Ende in Ihr Gerät.
- Die Powerbank wird aktiviert und beginnt mit dem Aufladen Ihres Geräts. Die vier Anzeigen zeigen die verbleibende Akkuladung an:
  - 4 Anzeiger: 75% bis 100%
  - 3 Anzeiger: 50% bis 75%
  - 2 Anzeiger: 25% bis 50%
  - 1 Indikator: Bis zu 25%
- Während des Ladevorgangs schalten sich die Anzeigen nach und nach aus, wenn die Leistung nachlässt. Die Powerbank schaltet sich automatisch nach 5 Sekunden aus, wenn das Kabel entfernt wird.
- **UWAGA:** Die Powerbank unterstützt gleichzeitiges Laden und Entladen.

## ANWEISUNGEN ZUR WAAGE

### SO BENUTZEN SIE DIE WAAGE

- Drücken Sie die Taste „TARE“, um die Waage einzuschalten. Auf dem LCD-Bildschirm wird entweder 0,00 kg oder 0,0 lb angezeigt.
- Halten Sie die Waage senkrecht und setzen Sie das zu wiegende Objekt auf, während die LCD-Anzeige noch 0,00 kg oder 0,0 lb anzeigt.
- Nehmen Sie den Waagengriff in die Hand und heben Sie den Gegenstand an. Auf der LCD-Anzeige wird das Gewicht des Gegenstands angezeigt.
- Wenn die Waage 2 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus. Sie können sie auch manuell ausschalten, indem Sie die Taste „TARE“ 3 Sekunden lang gedrückt halten.

### TARA-FUNKTION

- Wenn Sie einen Gegenstand in einem Behälter wiegen, wiegen Sie zunächst den leeren Behälter.
- Sobald das LCD-Display das Gewicht des Behälters anzeigt und das Symbol „H“ in der linken Ecke erscheint, heben Sie den Behälter an und drücken Sie die „TARE“-Taste. Dadurch wird die Waage auf 0,00 kg oder 0,0 lb zurückgesetzt.
- Legen Sie den Gegenstand in den Behälter, und die Waage zeigt nur das Gewicht des Gegenstands an.

**HINWEIS:** Das Symbol „T“ leuchtet in der unteren linken Ecke auf, wenn der Behälter mehr als 2 kg wiegt. Wenn der Behälter weniger wiegt, erscheint das Symbol „T“ nicht.

### EINHEITEN-FUNKTION

- Drücken Sie die „UNIT“-Taste und lassen Sie sie wieder los, um zwischen den Wägeeinheiten (kg oder lb) zu wechseln.
- Im Wiegemodus halten Sie die Taste „UNIT“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Temperatur anzuzeigen. Drücken Sie die Taste „UNIT“ und lassen Sie sie wieder los, um die Temperatureinheit zwischen °C und °F umzuschalten.
- Halten Sie im Temperaturanzeigemodus die „UNIT“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie die „TARE“-Taste und lassen Sie sie los, um zum Wägemodus zurückzukehren.

### TASCHENLAMPENFUNKTION

- Halten Sie die Taste „Light.“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten.
- Halten Sie die Taste „Light.“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

### WICHTIGE HINWEISE

- **MAXIMALE GEWICHTSGRENZE:** Die maximale Kapazität der Waage beträgt 50 kg. Wenn Sie versuchen, Gegenstände zu wiegen, die diese Grenze überschreiten, kann die Waage beschädigt werden.
- **GENAUIGKEIT:** Um eine optimale Genauigkeit zu gewährleisten, sollten Sie die Waage während des Wiegens eines Gegenstands nicht schütteln oder wackeln.
- **TEMPERATUR-GENAUIGKEIT:** Um genaue Temperaturmessungen zu gewährleisten, lassen Sie die Waage nach dem Aufladen, Entladen oder Auspacken eine Stunde lang ruhen.

### VORSICHT

- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu schütteln, zu schlagen oder fallen zu lassen.
- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden und entladen Sie sie mindestens einmal alle drei Monate, um ihre Langlebigkeit zu erhalten.



**NOTA**

Se recomienda cargar completamente el Power bank antes de utilizarlo por primera vez.

**TECH ESPECIFICACIONES**

- **CAPACIDAD DE LA BATERÍA:** 2600mAh/3.6V
- **ENTRADA:** 5V=1A
- **SALIDA:** 5V=1A
- **CAPACIDAD MÁXIMA:** 50kg
- **CAPACIDAD MÍNIMA:** 0.5kg
- **UNIDAD:** kg / lb
- **DIVISIÓN:** 0.05kg / 0.1lb
- **REGLA:** cm / inch
- **ANTORCHA**
- **TERMÓMETRO:** Fahrenheit y Celsius.

**INSTRUCCIONES DEL CARGADOR**

Este cargador está diseñado para cargar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles de pequeño tamaño que requieran un consumo de corriente de 5 V=1 A.

**PARA CARGAR LA BATERÍA**

- Asegúrate de que el cargador está apagado.
- Inserta la clavija USB-C en el puerto de carga correspondiente del cargador.
- Conecta la clavija USB estándar a cualquier puerto USB con alimentación.
- Durante la carga, un indicador parpadeará, seguido de los otros tres encendidos en secuencia. Cuando se enciendan los cuatro indicadores, la carga habrá finalizado.
- Desconecta el cable de carga del cargador y de la fuente de alimentación.

**NOTA:** La batería se apagará automáticamente si se retira el cable durante la carga.

**PARA CARGAR TU DISPOSITIVO**

- Conecta el cable de carga al puerto USB del cargador y el otro extremo al dispositivo.
- La batería se activará y empezará a cargar el dispositivo. Los cuatro indicadores mostrarán la carga restante de la batería:
- 4 indicadores: 75% a 100%
- 3 indicadores: 50% a 75%
- 2 Indicadores: 25% a 50%
- 1 Indicador: Hasta 25%
- Durante la carga, los indicadores se apagarán uno a uno a medida que se agote la energía. El cargador se apagará automáticamente después de 5 segundos si se retira el cable.

**NOTA:** El cargador admite carga y descarga simultáneas.

**INSTRUCCIONES PARA LA BÁSCULA****PARA UTILIZAR LA BÁSCULA**

- Pulse el botón «TARA» para encender la báscula. La pantalla LCD mostrará 0,00 kg o 0,0 lb.
- Sostenga la báscula en posición vertical y coloque el artículo que desea pesar mientras la pantalla LCD sigue mostrando 0,00 kg o 0,0 lb.
- Levante el asa de la báscula y levante el objeto. La pantalla LCD mostrará el peso del artículo.
- La báscula se apagará automáticamente si no se utiliza durante 2 minutos. También puede apagarla manualmente manteniendo pulsado el botón «TARA» durante 3 segundos.

**FUNCIÓN DE TARA**

- Si está pesando un artículo en un recipiente, pese primero el recipiente vacío.
- Una vez que la pantalla LCD muestre el peso del recipiente y aparezca el icono «H» en la esquina izquierda, levante el recipiente y pulse el botón «TARA». De este modo, la báscula se restablecerá a 0,00 kg o 0,0 lb.
- Coloque el artículo dentro del recipiente y la báscula mostrará sólo el peso del artículo.

**NOTA:** El icono «T» se iluminará en la esquina inferior izquierda si el recipiente pesa más de 2 kg. Si el recipiente pesa menos, el icono «T» no aparecerá.

**FUNCIÓN UNIDAD**

- Pulse y suelte el botón «UNIT» para cambiar entre las unidades de pesaje (kg o lb).
- En el modo de pesaje, mantenga pulsado el botón «UNIT» durante 3 segundos para visualizar la temperatura actual. Pulse y suelte el botón «UNIT» para cambiar la unidad de temperatura entre °C y °F.
- En el modo de visualización de la temperatura, pulse y mantenga pulsado el botón «UNIT» durante 3 segundos, o pulse y suelte el botón «TARE», para volver al modo de pesaje.

**FUNCIÓN LINTERNA**

- Pulse y mantenga pulsado el botón «Light» durante 3 segundos para encender la linterna.
- Mantenga pulsado el botón «Light» durante 3 segundos para apagar la linterna.

**NOTAS IMPORTANTES**

- **LÍMITE DE PESO MÁXIMO:** La capacidad máxima de la báscula es de 50 kg. El intento de pesar objetos que superen este límite puede dañar la báscula.
- **PRECISIÓN:** Para obtener una precisión óptima, evite sacudir o balancear la báscula mientras pesa un artículo.
- **PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA:** Para garantizar lecturas de temperatura precisas, deje reposar la báscula durante una hora después de cargarla, descargarla o desembalarla.

**PRECAUCIÓN**

- No utilice ni almacene el producto a altas temperaturas ni en ambientes húmedos.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Evite sacudir, golpear o dejar caer el producto.
- Si el power bank no se utiliza durante un período prolongado, cárguelo y descárguelo al menos una vez cada tres meses para mantener su longevidad.





## LT95563 | 5-i-1 bagagevægt & powerbank 2.600mAh



### BEMÆRK

Det anbefales, at powerbanken er fuldt opladet før første brug.

### TEKNIK. SPECIFIKATIONER

- **BATTERIKAPACITET:** 2600mAh/3,6V
- **INDGANG:** 5V=1A
- **UDGANG:** 5V=1A
- **MAKSIMAL KAPACITET:** 50 kg
- **MINIMUM KAPACITET:** 0,5 kg
- **ENHED:** kg / lb
- **OPDELING:** 0,05kg / 0,1lb
- **LINEAL:** cm / tomme
- **LOMMELYGTE**
- **TERMOMETER:** Fahrenheit og Celsius

### VEJLEDNING TIL POWERBANK

Denne powerbank er designet til at oplade mobiltelefoner og andre små bærbare elektroniske enheder, der kræver et strømforbrug på 5V=1A.

### SÅDAN OPLADER DU POWERBANKEN

- Sørg for, at powerbanken er slukket.
- Sæt USB-C-stikket i den relevante opladningsport på powerbanken.
- Sæt standard-USB-stikket i en hvilken som helst USB-port med strøm.
- Under opladningen vil én indikator blinke, efterfulgt af de tre andre, der lyser i rækkefølge. Når alle fire indikatorer er tændt, er opladningen færdig.
- Tag ladekablet ud af både powerbanken og strømkilden.

**BEMÆRK:** Powerbanken slukker automatisk, hvis kablet fjernes under opladning.

### SÅDAN OPLADER DU DIN ENHED

- Sæt ladekablet i USB-porten på powerbanken, og sæt derefter den anden ende i din enhed.
- Powerbanken aktiveres og begynder at oplade din enhed. De fire indikatorer viser den resterende batteriladning:
- 4 Indikatorer: 75% til 100%
- 3 indikatorer: 50 % til 75 %
- 2 Indikatorer: 25 % til 50 %
- 1 indikator: Op til 25%
- Under opladning slukkes indikatorerne en efter en, efterhånden som strømmen aftager. Powerbanken slukker automatisk efter 5 sekunder, hvis kablet fjernes.

**BEMÆRK:** Powerbanken understøtter opladning og afladning samtidigt.

### VEJLEDNING TIL VÆGTEN

#### SÅDAN BRUGER DU VÆGTEN

- Tryk på knappen »TARE« for at tænde for vægten. LCD-skærmen viser enten 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Hold vægten i lodret position, og anbring den genstand, der skal vejes, mens LCD-skærmen stadig viser 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Tag fat i vægthåndtaget, og løft genstanden. LCD-skærmen viser genstandens vægt.
- Vægten slukker automatisk, hvis den ikke bruges i 2 minutter. Du kan også slukke den manuelt ved at trykke på »TARE«-knappen og holde den nede i 3 sekunder.

#### TARA-FUNKTION

- Hvis du vejer en genstand i en beholder, skal du først veje den tomme beholder.
- Når LCD-skærmen viser beholderens vægt, og ikonet »H« vises i venstre hjørne, skal du løfte beholderen og trykke på knappen »TARE«. Dette vil nulstille vægten til 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Placer genstanden i beholderen, og vægten vil kun vise genstandens vægt.

**BEMÆRK:** »Te-ikonet lyser i nederste venstre hjørne, hvis beholderen vejer mere end 2 kg. Hvis beholderen vejer mindre, vises ikonet »«T»« ikke.

#### ENHEDSFUNKTION

- Tryk og slip »UNIT«-knappen for at skifte mellem vejeeenheder (kg eller lb).
- I vejtilstand skal du trykke på »UNIT«-knappen og holde den nede i 3 sekunder for at få vist den aktuelle temperatur. Tryk og slip »UNIT«-knappen for at skifte temperaturen mellem °C og °F.
- I temperaturvisningstilstand skal du trykke på og holde knappen »UNIT« nede i 3 sekunder eller trykke på og slippe knappen »TARE« for at vende tilbage til vejningstilstand.

#### LOMMELYGTEFUNKTION

- Tryk på knappen »Light« og hold den nede i 3 sekunder for at tænde lommelygten.
- Tryk på knappen »Light« og hold den nede i 3 sekunder for at slukke for lommelygten.

#### VIGTIGE BEMÆRKNINGER

- **MAKSIMAL VÆGTGRÆNSE:** Vægtens maksimale kapacitet er 50 kg. Forsøg på at veje genstande, der overstiger denne grænse, kan beskadige vægten.
- **NØJAGTIGHED:** For at opnå optimal nøjagtighed skal du undgå at ryste eller vippe vægten, mens du vejer en genstand.
- **TEMPERATURNØJAGTIGHED:** For at sikre nøjagtige temperaturmålinger skal du lade vægten hvile i en time efter opladning, afladning eller udpakning.

#### FORSIGTIG

- Brug eller opbevar ikke produktet ved høje temperaturer eller i fugtige omgivelser.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Undgå at ryste, slå eller tabe produktet.
- Hvis powerbanken ikke bruges i en længere periode, skal den oplades og aflades mindst en gang hver tredje måned for at bevare dens levetid.





# LT95563 | 5-in-1 matkatavara-asteikko & powerbank 2.600mAh



## HUOM

On suositeltavaa, että Power bank ladataan täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

## TECH. SPECIFICATIONS

- **BATTERY CAPACITY:** 2600mAh/3.6V
- **INPUT:** 5V=1A
- **OUTPUT:** 5V=1A
- **MAXIMUM CAPACITY:** 50kg
- **MINIMUM CAPACITY:** 0.5kg
- **UNIT:** kg / lb
- **DIVISION:** 0.05kg / 0.1lb
- **RULER:** cm / inch
- **TORCH**
- **THERMOMETER:** Fahrenheit and Celsius

## VIRTAPANKIN OHJEET

Tämä virtapankki on suunniteltu matkapuhelinten ja muiden pienten kannettavien elektronisten laitteiden lataamiseen, jotka vaativat 5V=1A virranottoa.

## POWER BANKIN LATAAMINEN

- Varmista, että power bank on pois päältä.
- Työnnä USB-C-pistoke virtapankin asianmukaiseen latausporttiin.
- Liitä tavallinen USB-pistoke mihin tahansa virtaa antavaan USB-porttiin.
- Latauksen aikana yksi merkkivalo vilkkuu, minkä jälkeen kolme muuta merkkivaloa syttyvät peräkkäin. Kun kaikki neljä merkkivaloa palavat, lataus on valmis.
- Irrota latauskaapeli sekä power bankista että virtalähteestä.

**HUOMAUTUS:** Virtapankki sammuu automaattisesti, jos kaapeli irrotetaan latauksen aikana.

## VOIT LADATA LAITTEEN

- Kytke latauskaapeli virtapankin USB-porttiin ja liitä toinen pää laitteeseen.
- Virtapankki aktivoituu ja alkaa ladata laitettasi. Neljä merkkivaloa näyttää akun jäljellä olevan varauksen:
- 4 merkkivaloa: 75 % - 100 %
- 3 ilmaisinta: 50 % - 75 %
- 2 ilmaisinta: 25-50 %
- 1 indikaattori: Enintään 25 %
- Latauksen aikana ilmaisimet sammuvat yksi kerrallaan, kun virta loppuu. Virtapankki sammuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua, jos kaapeli irrotetaan.

**HUOMAUTUS:** Virtapankki tukee lataamista ja purkamista samanaikaisesti.

## MITTAKAAVAOHJEET

### VAA'AN KÄYTTÄMINEN

- Paina "TARE"-painiketta kytkeäksesi vaa'an päälle. LCD-näytössä näkyy joko 0,00 kg tai 0,0 lb.
- Pidä vaaka pystysuorassa asennossa ja kiinnitä punnittava esine LCD-näytön näyttäessä edelleen 0,00 kg tai 0,0 lb.
- Nosta vaa'an kahva ja nosta punnittava esine. LCD-näyttö näyttää esineen painon.
- Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä 2 minuuttiin. Voit myös sammuttaa sen manuaalisesti painamalla "TARE"-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

### TARAUSTOIMINTO

- Jos punnitset esineen säiliössä, punnitse ensin tyhjä säiliö.
- Kun nestekidenäyttö näyttää säiliön painon ja "H"-kuvake ilmestyy vasempaan kulmaan, nosta säiliö ja paina "TARE"-painiketta. Tämä nolaa vaa'an arvoon 0,00 kg tai 0,0 lb.
- Aseta esine astian sisään, jolloin vaaka näyttää vain esineen painon.

**HUOMAUTUS:** "T" -kuvake syttyy vasempaan alakulmaan, jos astia painaa yli 2 kg. Jos astia painaa vähemmän, "T" -kuvake ei tule näkyviin.

### YKSIKÖN TOIMINTA

- Paina "UNIT"-painiketta ja vapauta se vaihtaaksesi punnitusyksikön (kg tai lb) välillä.
- Paina punnitustilassa "UNIT"-painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan näyttääksesi nykyisen lämpötilan. Paina ja vapauta "UNIT"-painike vaihtaaksesi lämpötilan yksikön välillä °C ja °F.
- Palaa punnitustilaan painamalla ja pitämällä "UNIT"-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan lämpötilan näyttötilassa tai painamalla ja vapauttamalla "TARE"-painiketta.

### TASKULAMPPOIMINTO

- Paina ja pidä painettuna "Light" -painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi taskulampun päälle.
- Paina ja pidä painettuna "Light" -painiketta 3 sekunnin ajan sammuttaaksesi taskulampun.

### TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

- **VAA'AN ENIMMÄISPAINORAJOITUS:** Vaa'an enimmäiskapasiteetti on 50 kg. Tämän rajan ylittävien esineiden punnitsemisen yrittäminen voi vahingoittaa vaakaa.
- **TARKKUUS:** Optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi vältä vaa'an ravistelua tai keinuttamista, kun punnitset esinettä.
- **LÄMPÖTILAN TARKKUUS:** Tarkkojen lämpötilalukemien varmistamiseksi anna vaa'an levätä tunnin ajan lataamisen, purkamisen tai pakkauksesta purkamisen jälkeen.

### VAROITUS

- Älä käytä tai säilytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa ympäristöissä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä tuotteen ravistelua, lyömistä tai pudottamista.
- Jos tehopankkia ei käytetä pitkään aikaan, lataa ja tyhjennä se vähintään kerran kolmessa kuukaudessa, jotta sen käyttöikä säilyy.



## REMARQUE

Il est recommandé de charger complètement le banc d'alimentation avant la première utilisation.

## TECH. SPÉCIFICATIONS

- **CAPACITÉ DE LA BATTERIE:** 2600mAh/3.6V
- **ENTRÉE:** 5V=1A
- **SORTIE:** 5V/1A 5V=1A
- **CAPACITÉ MAXIMALE:** 50 kg
- **CAPACITÉ MINIMALE:** 0,5kg
- **UNITÉ:** kg / lb
- **DIVISION:** 0.05kg / 0.1lb
- **RÈGLE:** cm / inch
- **TORCHE**
- **THERMOMÈTRE:** Fahrenheit et Celsius

## INSTRUCTIONS RELATIVES AU BANC D'ALIMENTATION

Ce banc d'alimentation est conçu pour charger des téléphones portables et d'autres petits appareils électroniques portables qui nécessitent un courant de 5V=1A.

## POUR CHARGER LE POWER BANK

- Assurez-vous que le power bank est éteint.
- Insérez la prise USB-C dans le port de charge approprié du power bank.
- Branchez la prise USB standard sur n'importe quel port USB alimenté.
- Pendant la charge, un indicateur clignote, puis les trois autres s'allument en séquence. Une fois que les quatre indicateurs sont allumés, la charge est terminée.
- Débranchez le câble de chargement du power bank et de la source d'alimentation.

**REMARQUE:** Le power bank s'éteint automatiquement si le câble est retiré pendant la charge.

## POUR CHARGER VOTRE APPAREIL

- Connectez le câble de chargement au port USB du power bank, puis branchez l'autre extrémité sur votre appareil.
- Le power bank s'active et commence à charger votre appareil. Les quatre indicateurs affichent la charge restante de la batterie :
  - 4 Indicateurs : 75 % à 100
  - 3 indicateurs : 50 % à 75
  - 2 indicateurs : 25 % à 50
  - 1 indicateur : Jusqu'à 25%
- Pendant la charge, les indicateurs s'éteignent l'un après l'autre au fur et à mesure que l'énergie s'épuise. Le power bank s'éteint automatiquement au bout de 5 secondes si le câble est retiré.

**REMARQUE:** le banc d'alimentation peut être chargé et déchargé simultanément.

## INSTRUCTIONS RELATIVES À LA BALANCE

## POUR UTILISER LA BALANCE

- Appuyez sur le bouton « TARE » pour mettre la balance en marche. L'écran LCD affiche 0,00 kg ou 0,0 lb.
- Tenez la balance en position verticale et fixez l'objet à peser pendant que l'écran LCD affiche encore 0,00 kg ou 0,0 lb.
- Saisissez la poignée de la balance et soulevez l'objet. L'écran LCD affiche le poids de l'objet.
- La balance s'éteint automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant 2 minutes. Vous pouvez également l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton « TARE » et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

## FONCTION DE TARE

- Si vous pesez un article dans un récipient, pesez d'abord le récipient vide.
- Une fois que l'écran LCD affiche le poids du récipient et que l'icône « H » apparaît dans le coin gauche, soulevez le récipient et appuyez sur le bouton « TARE ». La balance se remet alors à 0,00 kg ou 0,0 lb.
- Placez l'article à l'intérieur du récipient et la balance n'affichera que le poids de l'article.

**REMARQUE:** L'icône « T » s'allume dans le coin inférieur gauche si le récipient pèse plus de 2 kg. Si le poids du récipient est inférieur, l'icône « T » n'apparaîtra pas.

## FONCTION UNITÉ

- Appuyez et relâchez la touche « UNIT » pour passer d'une unité de pesage à l'autre (kg ou lb).
- En mode de pesage, appuyez sur la touche « UNIT » pendant 3 secondes pour afficher la température actuelle. Appuyez et relâchez la touche « UNIT » pour passer de l'unité de température °C à l'unité °F.
- En mode d'affichage de la température, appuyez sur la touche « UNIT » pendant 3 secondes ou appuyez sur la touche « TARE » pour revenir au mode de pesage.

## FONCTION LAMPE DE POCHE

- Appuyez sur la touche « Light » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer la lampe de poche.
- Appuyez sur la touche « Light » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la lampe de poche.

## REMARQUES IMPORTANTES

- **LIMITE DE POIDS MAXIMALE:** La capacité maximale de la balance est de 50 kg. Toute tentative de peser des objets dépassant cette limite risque d'endommager la balance.
- **PRÉCISION:** Pour une précision optimale, évitez de secouer ou d'incliner la balance pendant le pesage d'un article.
- **PRÉCISION DE LA TEMPÉRATURE:** Pour garantir la précision des relevés de température, laissez la balance reposer pendant une heure après l'avoir chargée, déchargée ou déballée.

## ATTENTION

- Ne pas utiliser ou stocker le produit à des températures élevées ou dans des environnements humides.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Évitez de secouer, de frapper ou de laisser tomber le produit.
- Si le power bank n'est pas utilisé pendant une période prolongée, chargez-le et déchargez-le au moins une fois tous les trois mois pour maintenir sa longévité.





# LT95563 | Bilancia per bagagli 5 in 1 e powerbank da 2.600 mAh



## NOTA

Si raccomanda di caricare completamente il Power Bank prima del primo utilizzo.

## TECNICA. SPECIFICHE

- **CAPACITÀ DELLA BATTERIA:** 2600mAh/3.6V
- **INGRESSO:** 5V=1A
- **USCITA:** 5V=1A
- **CAPACITÀ MASSIMA:** 50 kg
- **CAPACITÀ MINIMA:** 0,5 kg
- **UNITÀ:** kg / lb
- **DIVISIONE:** 0,05kg / 0,1lb
- **RIGHELLO:** cm / pollici
- **TORCIA**
- **TERMOMETRO:** Fahrenheit e Celsius.

## ISTRUZIONI PER IL POWER BANK

Questo power bank è stato progettato per caricare telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 5V=1A

### PER CARICARE IL POWER BANK

- Assicurarsi che il power bank sia spento.
- Inserire la spina USB-C nella porta di ricarica appropriata del power bank.
- Collegare la spina USB standard a una qualsiasi porta USB alimentata.
- Durante la carica, un indicatore lampeggia, seguito dagli altri tre in sequenza. Quando tutti e quattro gli indicatori sono accesi, la ricarica è completa.
- Scollegare il cavo di ricarica sia dal power bank che dalla fonte di alimentazione.

**NOTA:** se il cavo viene rimosso durante la carica, il power bank si spegne automaticamente.

### PER CARICARE IL DISPOSITIVO

- Collegare il cavo di ricarica alla porta USB del power bank, quindi collegare l'altra estremità al dispositivo.
- Il power bank si attiva e inizia a caricare il dispositivo. I quattro indicatori visualizzeranno la carica residua della batteria:
- 4 Indicatori: Dal 75% al 100%
- 3 indicatori: Dal 50% al 75%
- 2 Indicatori: 25% - 50%
- 1 Indicatore: Fino al 25%
- Durante la carica, gli indicatori si spengono uno alla volta man mano che l'energia si esaurisce. Se il cavo viene rimosso, il power bank si spegne automaticamente dopo 5 secondi.

**NOTA:** il power bank supporta la carica e la scarica simultanee.

## ISTRUZIONI PER LA BILANCIA

### PER UTILIZZARE LA BILANCIA

- Premere il pulsante "TARA" per accendere la bilancia. Lo schermo LCD visualizza 0,00 kg o 0,0 lb.
- Tenere la bilancia in posizione verticale e applicare l'oggetto da pesare mentre il display LCD mostra ancora 0,00 kg o 0,0 lb.
- Sollevare il manico della bilancia e sollevare l'oggetto. Il display LCD visualizzerà il peso dell'oggetto.
- La bilancia si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 2 minuti. È possibile spegnerla anche manualmente tenendo premuto il pulsante "TARA" per 3 secondi.

### FUNZIONE TARA

- Se si sta pesando un articolo in un contenitore, pesare prima il contenitore vuoto.
- Quando il display LCD visualizza il peso del contenitore e l'icona "H" appare nell'angolo sinistro, sollevare il contenitore e premere il pulsante "TARE". In questo modo la bilancia si azzerà a 0,00 kg o 0,0 lb.
- Posizionare l'articolo all'interno del contenitore e la bilancia visualizzerà solo il peso dell'articolo.

**NOTA:** se il contenitore pesa più di 2 kg, nell'angolo in basso a sinistra si accende l'icona ""T"". Se il contenitore pesa meno, l'icona ""T"" non appare.

### FUNZIONE UNITÀ

- Premere e rilasciare il pulsante "UNITÀ" per passare da un'unità di pesatura all'altra (kg o lb).
- In modalità di pesatura, tenere premuto il pulsante "UNIT" per 3 secondi per visualizzare la temperatura corrente. Premere e rilasciare il pulsante "UNIT" per commutare l'unità di misura della temperatura tra °C e °F.
- In modalità di visualizzazione della temperatura, tenere premuto il pulsante "UNIT" per 3 secondi o premere e rilasciare il pulsante "TARE" per tornare alla modalità di pesatura.

### FUNZIONE TORCIA

- Tenere premuto il pulsante "Luce" per 3 secondi per accendere la torcia.
- Tenere premuto il pulsante "Luce" per 3 secondi per spegnere la torcia.

### NOTE IMPORTANTI

- **LIMITE DI PESO MASSIMO:** la portata massima della bilancia è di 50 kg. Il tentativo di pesare oggetti che superano questo limite può danneggiare la bilancia.
- **PRECISIONE:** Per una precisione ottimale, evitare di scuotere o far oscillare la bilancia mentre si pesa un oggetto.
- **PRECISIONE DELLA TEMPERATURA:** Per garantire letture accurate della temperatura, lasciare riposare la bilancia per un'ora dopo averla caricata, scaricata o disimballata.

### ATTENZIONE

- Non utilizzare o conservare il prodotto a temperature elevate o in ambienti umidi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare di scuotere, colpire o far cadere il prodotto.
- Se il power bank non viene utilizzato per un periodo prolungato, caricarlo e scaricarlo almeno una volta ogni tre mesi per preservarne la longevità.







## LT95563 | 5-i-1 bagasjevekt og powerbank 2.600 mAh



### MERK

Det anbefales at powerbanken lades helt opp før første gangs bruk.

### TECH». SPESIFIKASJONER

- **BATTERIKAPASITET:** 2600 mAh/3,6 V
- **INNGANG:** 5V=1A
- **UTGANG:** 5V=1A
- **MAKSIMAL KAPASITET:** 50 kg
- **MINIMUM KAPASITET:** 0,5 kg
- **VEKT:** kg / lb
- **INNDELING:** 0,05 kg / 0,1 lb
- **MÅLEBÅND:** cm / tomme
- **LOMMEKYT**
- **TERMOMETER:** Fahrenheit og Celsius

### INSTRUKSJONER FOR POWERBANK

Denne powerbanken er utviklet for å lade mobiltelefoner og andre små bærbare elektroniske enheter som krever 5 V=1 A strømforbruk.

#### SLIK LADER DU POWERBANKEN

- Sørg for at powerbanken er slått av.
- Sett USB-C-kontakten inn i den aktuelle ladeporten på powerbanken.
- Koble standard USB-kontakten til en hvilken som helst USB-port med strømtilførsel.
- Under lading blinker én indikator, etterfulgt av de tre andre som lyser i rekkefølge. Når alle fire indikatorene lyser, er ladingen fullført.
- Koble ladekabelen fra både powerbanken og strømkilden.

**MERK:** Powerbanken slås automatisk av hvis kabelen fjernes under lading.

#### SLIK LADER DU ENHETEN DIN

- Koble ladekabelen til USB-porten på powerbanken, og koble deretter den andre enden til enheten.
- Powerbanken aktiveres og begynner å lade enheten. De fire indikatorene viser gjenværende batterilading:
- 4 Indikatorer: 75 % til 100 %
- 3 Indikatorer: 50 % til 75 %
- 2 Indikatorer: 25 % til 50 %
- 1 indikator: Opp til 25 %
- Under lading vil indikatorene slå seg av én etter én etter hvert som strømmen tar slutt. Powerbanken slås automatisk av etter 5 sekunder hvis kabelen fjernes.

**MERK:** Powerbanken støtter lading og utlading samtidig.

### INSTRUKSJONER FOR VEKTEN

#### SLIK BRUKER DU VEKTEN

- Trykk på «TARE»-knappen for å slå på vekten. LCD-skjermen viser enten 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Hold vekten i loddrett stilling og legg på gjenstanden som skal veies, mens LCD-skjermen fortsatt viser 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Ta opp vekthåndtaket og løft gjenstanden. LCD-skjermen viser gjenstandens vekt.
- Vekten slår seg automatisk av hvis den ikke brukes på 2 minutter. Du kan også slå den av manuelt ved å holde «TARE»-knappen inne i 3 sekunder.

#### TARE-FUNKSJON

- Hvis du veier en gjenstand i en beholder, veier du først den tomme beholderen.
- Når LCD-skjermen viser beholderens vekt og «H»-ikonet vises i venstre hjørne, løfter du beholderen og trykker på «TARE»-knappen. Dette tilbakestiller vekten til 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Plasser gjenstanden i beholderen, og vekten vil kun vise gjenstandens vekt.

**MERK:** Hvis beholderen veier mer enn 2 kg, lyser «T»-ikonet nederst i venstre hjørne. Hvis beholderen veier mindre, vil ikke «T»-ikonet vises.

#### UNIT-FUNKSJON

- Trykk og slipp «UNIT»-knappen for å veksle mellom veieenheter (kg eller lb).
- I veiemodus kan du holde «UNIT»-knappen inne i 3 sekunder for å vise den aktuelle temperaturen. Trykk og slipp «UNIT»-knappen for å bytte temperaturenhet mellom °C og °F.
- I temperaturvisningsmodus trykker du på «UNIT»-knappen i 3 sekunder, eller trykker på og slipper «TARE»-knappen for å gå tilbake til veiemodus.

#### LOMMEKYTFUNKSJON

- Trykk og hold inne «Light»-knappen i 3 sekunder for å slå på lommelykten.
- Trykk og hold inne «Light»-knappen i 3 sekunder for å slå av lommelykten.

#### VIKTIGE MERKNADER

- **MAKSIMAL VEKTGRENSE:** Vektens maksimale kapasitet er 50 kg. Hvis du forsøker å veie gjenstander som overskrider denne grensen, kan vekten bli skadet.
- **NØYAKTIGHET:** For å oppnå optimal nøyaktighet må du unngå å riste eller vippe vekten mens du veier en gjenstand.
- **TEMPERATURNØYAKTIGHET:** For å sikre nøyaktige temperaturavlesninger bør du la vekten hvile i én time etter at du har ladet, utladet eller pakket den ut.

#### FORSIKTIG

- Ikke bruk eller oppbevar produktet i høye temperaturer eller fuktige omgivelser.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Unngå å riste, slå eller miste produktet.
- Hvis powerbanken ikke brukes over en lengre periode, må den lades og utlades minst én gang hver tredje måned for å opprettholde levetiden.





## LT95563 | Waga bagażowa 5 w 1 i powerbank 2.600mAh



### UWAGA

Zaleca się pełne naładowanie banku energii przed pierwszym użyciem.

### TECH. SPECYFIKACJA

- **POJEMNOŚĆ BATERII:** 2600mAh/3.6V
- **WEJŚCIE:** 5V=1A
- **WYJŚCIE:** 5V=1A
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ:** 50 kg
- **MINIMALNY UDŹWIG:** 0,5 kg
- **JEDNOSTKA:** kg / lb
- **PODZIAŁKA:** 0.05kg / 0.1lb
- **LINIJKĄ:** cm / cale
- **LATARKA**
- **TERMOMETR:** Fahrenheit i Celsjusz

### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POWER BANKU

Ten power bank jest przeznaczony do ładowania telefonów komórkowych i innych małych przenośnych urządzeń elektronicznych, które wymagają poboru prądu 5V=1A.

#### ABY NAŁADOWAĆ POWER BANK

- Upewnij się, że power bank jest wyłączony.
- Podłącz wtyczkę USB-C do odpowiedniego portu ładowania w powerbanku.
- Podłącz standardową wtyczkę USB do dowolnego zasilanego portu USB.
- Podczas ładowania jeden wskaźnik będzie migać, a następnie zaświecą się kolejno trzy pozostałe. Gdy zaświecą się wszystkie cztery wskaźniki, ładowanie jest zakończone.
- Odłącz kabel ładujący zarówno od power banku, jak i od źródła zasilania.

**UWAGA:** Power bank wyłączy się automatycznie, jeśli kabel zostanie odłączony podczas ładowania.

#### ABY NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE

- Podłącz kabel ładujący do portu USB banku energii, a następnie podłącz drugi koniec do urządzenia.
- Bank energii włączy się i rozpocznie ładowanie urządzenia. Cztery wskaźniki pokażą pozostały poziom naładowania baterii:
- 4 Wskaźniki: 75% do 100%
- 3 wskaźniki: 50% do 75%
- 2 wskaźniki: 25% do 50%
- 1 Wskaźnik: Do 25%
- Podczas ładowania wskaźniki będą gasnąć jeden po drugim w miarę wyczerpywania się energii. Po odłączeniu kabla power bank wyłączy się automatycznie po 5 sekundach.

**UWAGA:** Power bank obsługuje jednocześnie ładowanie i rozładowywanie.

### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WAGI

#### ABY KORZYSTAĆ Z WAGI

- Naciśnij przycisk „TARE”, aby włączyć wagę. Ekran LCD wyświetli 0,00 kg lub 0,0 lb.
- Przytrzymaj wagę w pozycji pionowej i umieść na niej przedmiot, który ma zostać zważony, podczas gdy wyświetlacz LCD nadal pokazuje 0,00 kg lub 0,0 lb.
- Podnieś uchwyt wagi i podnieś przedmiot. Wyświetlacz LCD wyświetli wagę przedmiotu.
- Waga wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używana przez 2 minuty. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciskając i przytrzymując przycisk „TARE” przez 3 sekundy.

#### FUNKCJA TAROWANIA

- Jeśli ważysz przedmiot w pojemniku, najpierw zważ pusty pojemnik.
- Gdy wyświetlacz LCD wyświetli wagę pojemnika, a w lewym rogu pojawi się ikona „H”, podnieś pojemnik i naciśnij przycisk „TARE”. Spowoduje to zresetowanie wagi do 0,00 kg lub 0,0 lb.
- Umieść przedmiot wewnątrz pojemnika, a waga wyświetli tylko wagę przedmiotu.

**UWAGA:** Ikona „T.” zaświeci się w lewym dolnym rogu, jeśli pojemnik waży więcej niż 2 kg. Jeśli pojemnik waży mniej, ikona „T.” nie pojawi się.

#### FUNKCJA JEDNOSTKI

- Naciśnij i zwolnij przycisk „UNIT”, aby przełączać między jednostkami ważenia (kg lub lb).
- W trybie ważenia naciśnij i przytrzymaj przycisk „UNIT” przez 3 sekundy, aby wyświetlić aktualną temperaturę. Naciśnij i zwolnij przycisk „UNIT”, aby przełączyć jednostkę temperatury między °C i °F.
- W trybie wyświetlania temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk „UNIT” przez 3 sekundy lub naciśnij i zwolnij przycisk „TARE”, aby powrócić do trybu ważenia.

#### FUNKCJA LATARKI

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Light” przez 3 sekundy, aby włączyć latarkę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Light” przez 3 sekundy, aby wyłączyć latarkę.

#### WAŻNE UWAGI

- **MAKSYMALNY LIMIT WAGI:** Maksymalny udźwig wagi wynosi 50 kg. Próba ważenia przedmiotów przekraczających ten limit może spowodować uszkodzenie wagi.
- **DOKŁADNOŚĆ:** Aby uzyskać optymalną dokładność, należy unikać potrząsania lub kołysania wagą podczas ważenia przedmiotu.
- **DOKŁADNOŚĆ TEMPERATURY:** Aby zapewnić dokładne odczyty temperatury, po naładowaniu, rozładowaniu lub rozpakowaniu wagi należy pozostawić ją na godzinę w spoczynku.

#### UWAGA

- Nie używaj ani nie przechowuj produktu w wysokich temperaturach lub wilgotnym środowisku.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Należy unikać potrząsania, uderzania lub upuszczania produktu.
- Jeśli power bank nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować i rozładowywać co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować jego trwałość.





## LT95563 | 5-i-1 bagagevåg & powerbank 2.600mAh



### OBS

Vi rekommenderar att powerbanken laddas helt innan den används första gången.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- **BATTERIKAPACITET:** 2600mAh/3,6V
- **INGÅNG:** 5V=1A
- **UTGÅNG:** 5V=1A
- **MAXIMAL KAPACITET:** 50 kg
- **MINSTA KAPACITET:** 0,5 kg
- **ENHET:** kg / lb
- **UPPDELNING:** 0,05kg / 0,1lb
- **LINJAL:** cm / tum
- **FAKLA**
- **TERMOMETER:** Fahrenheit och Celsius

### INSTRUKTIONER FÖR POWERBANK

Denna powerbank är utformad för att ladda mobiltelefoner och andra små bärbara elektroniska enheter som kräver en strömförbrukning på 5V=1A.

### SÅ HÄR LADDAR DU POWERBANKEN

- Se till att powerbanken är avstängd.
- Sätt in USB-C-kontakten i lämplig laddningsport på powerbanken.
- Anslut den vanliga USB-kontakten till en strömförsörjd USB-port.
- Under laddningen blinkar en indikator, följt av att de andra tre indikatorerna tänds i tur och ordning. När alla fyra indikatorerna är tända är laddningen klar.
- Koppla bort laddningskabeln från både powerbanken och strömkällan.

**OBS:** Powerbanken stängs av automatiskt om kabeln tas bort under laddningen.

### SÅ HÄR LADDAR DU DIN ENHET

- Anslut laddningskabeln till USB-porten på powerbanken och koppla sedan in den andra änden i din enhet.
- Powerbanken aktiveras och börjar ladda din enhet. De fyra indikatorerna visar den återstående batteriladdningen:
  - 4 Indikatorer: 75 % till 100
  - 3 Indikatorer: 50 % till 75 %
  - 2 Indikatorer: 25 % till 50
  - 1 Indikator: Upp till 25
- Under laddningen släcks indikatorerna en efter en allteftersom strömmen tar slut. Powerbanken stängs av automatiskt efter 5 sekunder om kabeln tas bort.

**OBS:** Powerbanken stöder laddning och urladdning samtidigt.

### INSTRUKTIONER FÖR VÅGEN

#### SÅ HÄR ANVÄNDER DU VÅGEN

- Tryck på "TARE"-knappen för att slå på vågen. LCD-skärmen visar antingen 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Håll vågen i vertikalt läge och fäst föremålet som ska vägas medan LCD-skärmen fortfarande visar 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Ta upp vågens handtag och lyft föremålet. LCD-skärmen visar föremålets vikt.
- Vågen stängs av automatiskt om den inte används på 2 minuter. Du kan också stänga av den manuellt genom att hålla "TARE"-knappen intryckt i 3 sekunder.

#### TARA-FUNKTION

- Om du ska väga ett föremål i en behållare, ska du först väga den tomma behållaren.
- När LCD-skärmen visar behållarens vikt och symbolen "H" visas i det vänstra hörnet, lyfter du behållaren och trycker på "TARE"-knappen. Detta återställer vågen till 0,00 kg eller 0,0 lb.
- Placera föremålet i behållaren och vågen kommer endast att visa föremålets vikt.

**OBS:** "T"-symbolen tänds i nedre vänstra hörnet om behållaren väger mer än 2 kg. Om behållaren väger mindre kommer ikonen "T" inte att visas.

#### ENHETSFUNKTION

- Tryck och släpp "UNIT"-knappen för att växla mellan vägningsenheter (kg eller lb).
- I vägningsläge, håll knappen "UNIT" intryckt i 3 sekunder för att visa aktuell temperatur. Tryck och släpp "UNIT"-knappen för att växla temperaturenhet mellan °C och °F.
- I temperaturvisningsläget, håll "UNIT"-knappen intryckt i 3 sekunder eller tryck och släpp "TARE"-knappen för att återgå till vägningsläget.

#### FICKLAMPSFUNKTION

- Håll knappen "Light" intryckt i 3 sekunder för att slå på ficklampan.
- Tryck och håll in knappen "Light" i 3 sekunder för att stänga av ficklampan.

#### VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

- **MAXIMAL VIKTGRÄNS:** Vågens maximala kapacitet är 50 kg. Försök att väga föremål som överskrider denna gräns kan skada vågen.
- **RESULTAT:** Placera vågen på en plan yta. Undvik att skaka eller gunga vågen när du väger ett föremål för ett mer noggrant resultat.
- **TEMPERATURMÄTAREN:** För att säkerställa korrekta temperaturavläsningar ska vågen vila i en timme efter laddning, urladdning eller uppackning.

#### VARNING

- Använd eller förvara inte produkten i höga temperaturer eller fuktiga miljöer.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Undvik att skaka, slå eller tappa produkten.
- Om powerbanken inte används under en längre period, ladda den minst en gång var tredje månad för att bibehålla dess livslängd.

