

Italiano

- Lavare l'oggetto prima del primo utilizzo con acqua calda e detergente delicato. Asciugare completamente.
- Per la pulizia di routine, lavare a mano con acqua calda e detergente delicato. Evitare candeggina o cloro. Asciugare completamente prima di riporlo.
- Non adatto per liquidi caldi.
- Non adatto per bevande gassate, alcoliche o a base di latte.
- Non adatto per l'uso in microonde o forno.
- Lavare solo a mano. Conservare aperto per evitare odori.

Norsk Bokmål

- Vask gjenstanden før første gangs bruk med varmt vann og mildt vaskemiddel. Tørk grundig.
- For vanlig rengjøring, vask for hånd med varmt vann og mildt vaskemiddel. Unngå blekemiddel eller klor. Tørk helt før lagring.
- Ikke egnet for varme væsker.
- Ikke egnet for kullsyreholdige, alkoholholdige eller melkebaserte drikker.
- Ikke egnet for bruk i mikrobølgeovn eller ovn.
- Kun håndvask. Oppbevar åpen for å forhindre lukt.

Nederlands

- Was het artikel voor het eerste gebruik met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Grondig drogen.
- Voor routinereiniging, met de hand wassen met warm water en een mild reinigingsmiddel. Vermijd bleekmiddel of chloor. Volledig drogen voor het opbergen.
- Niet geschikt voor warme dranken.
- Niet geschikt voor koolzuurhoudende-, alcoholische- of zuivel houdende dranken.
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven.
- Alleen handwas. Open bewaren om geurtjes te voorkomen.

Polski

- Umyj przedmiot przed pierwszym użyciem w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Dokładnie wysusz.
- Do rutynowego czyszczenia, myj ręcznie w ciepłej wodzie używając łagodnego detergentu. Unikaj wybielacza lub chloru. Całkowicie wysusz przed przechowywaniem.
- Nie nadaje się do gorących płynów.
- Nie nadaje się do napojów gazowanych, alkoholowych ani mlecznych.
- Nie nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej ani w piekarniku.
- Tylko ręczne mycie. Przechowuj otwarte, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom.

Svenska

- Tvätta föremålet innan första användning med varmt vatten och mild tvättmedel. Torka noggrant.
- För vanlig rengöring, handtvätt med varmt vatten och mild tvättmedel. Undvik blekmedel eller klor. Torka helt innan förvaring.
- Inte lämplig för varma drycker.
- Inte lämplig för kolsyrade, alkoholhaltiga eller mejeribaserade drycker.
- Inte lämplig för användning i mikrovågsugn eller ugn.
- Endast handtvätt. Förvaras öppen för att förhindra lukt.

- DA** Drikkeglas manual
- DE** Trinkgläser Handbuch
- EN** Drinkware manual
- ES** Manual de cristalería
- FI** Juoma-astiaopas
- FR** Manuel de vaisselle
- IT** Manuale di utensili da bere
- NB** Drikkevarehåndbok
- NL** Drinkgerei handleiding
- PL** Instrukcja obsługi naczyń do picia
- SV** Manual för dryckesglas



OL37947



Dansk	Deutsch	English	Español	Suomi	Français
<ul style="list-style-type: none"> • Vask varen før første brug med varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Tør grundigt. • Til rutinemæssig rengøring, håndvask med varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Undgå blegemiddel eller klor. Tør helt før opbevaring. • Ikke egnet til varme væsker. • Ikke egnet til kulsyreholdige, alkoholiske eller mejeribaserede drikkevarer. • Ikke egnet til brug i mikrobølgeovn eller ovn. • Kun håndvask. Opbevar åben for at forhindre lugt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Waschen Sie den Artikel vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie dabei Bleichmittel oder Chlor. Trocknen Sie den Artikel sorgfältig von Innen und Außen ab. • Nicht geeignet für heiße Flüssigkeiten. • Nicht geeignet für kohlenensäurehaltige, alkoholische und milchhaltige Getränke. • Nicht geeignet für die Verwendung in der Mikrowelle oder im Backofen. • Nur von Hand waschen und offen lagern, um Gerüche zu vermeiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wash item before first use with warm water and mild detergent. Dry thoroughly. • For routine cleaning, handwash with warm water and mild detergent. Avoid bleach or chlorine. Dry completely before storage. • Not suitable for hot liquids. • Not suitable for carbonated, alcoholic, or dairy-based beverages. • Not suitable for use in microwave or oven. • Handwash only. Store open to prevent odors. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lave el artículo antes del primer uso con agua tibia y detergente suave. Séquelo completamente. • Para la limpieza rutinaria, lave a mano con agua tibia y detergente suave. Evite blanqueador o cloro. Séquelo completamente antes del almacenamiento. • No apto para líquidos calientes. • No apto para bebidas carbonatadas, alcohólicas o lácteas. • No apto para usar en microondas u horno. • Solo lavado a mano. Guarde abierto para evitar olores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pese tuote ennen ensimmäistä käyttökertaa lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa huolellisesti. • Rutiininomaiseen puhdistukseen, käsinpesu lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Vältä valkaisuainetta tai klooria. Kuivaa täysin ennen säilytystä. • Ei soveltu kuumille nesteille. • Ei soveltu hiilihapollisiin, alkoholipitoisiin tai maitopohjaisiin juomiin. • Ei soveltu käytettäväksi mikroaaltouunissa tai uunissa. • Vain käsinpesu. Säilytä avoimena hajujen estämiseksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavez l'article avant la première utilisation avec de l'eau tiède et un détergent doux. Séchez-le soigneusement. • Pour le nettoyage régulier, lavez à la main avec de l'eau tiède et un détergent doux. Évitez l'eau de Javel ou le chlore. Séchez complètement avant le stockage. • Non adapté aux liquides chauds. • Non adapté aux boissons gazeuses, alcoolisées ou lactées. • Non adapté à une utilisation au micro-ondes ou au four. • Lavage à la main uniquement. Conservez ouvert pour éviter les odeurs.